

USB

Open 開啟

Save 存檔

Clear 清除



訊息顯示 Message Display	開啟時顯示順序 Opening Sequence	中間的顯示順序 Middle Sequence	結束時顯示順序 Closing Sequence
1 大家好	Clockwise rotation	From left to right	From right to left
2 我是聽賢老師	From left to right	From right to left	From left to right
3 我 love 昌福	From up to down	From up to down	From down to up
4 ♥中華民國生日快樂♥	From down to up	From middle to two nearby	From up to down
5 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷	From two nearby to middle	All display	From two nearby to middle
6 可編程 USB 風扇	All display	Anti-clockwise rotation	All extinguishes
7	Anti-clockwise rotation	Flash 3 times	From middle to two nearby
	Clockwise rotation	From left to right	

由左邊到右邊

由右邊到左邊

由上面到下方

由下方到上面

由中間到二側

從二側到中間

全部顯示

逆時鐘旋轉

順時鐘旋轉

# 圖案. 數字. 英文字母區

可編程

USB

觀看效果  
Preview

停止  
Stop


上傳到風扇  
Upload

離開  
Exit

♥	♥	😊	😞	😞	👉	👉	♥	♥	☀️	🍷	🍷	👉	🎵	!!	¶
⌂	T	↑	↑	↑	→	→	!	"	#	\$	%	&	`	(	
)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z	[	\	]	^	_	'	a	b	c	d	e	f	g	h



Open 開啟 Save 存檔 Clear 清除



訊息顯示  
Message Display

開啟時顯示順序  
Opening Sequence

中間的顯示順序  
Middle Sequence


結束時顯示順序  
Closing Sequence

1	大 家 好	From left to right	Anti-clockwise rotation Clockwise rotation Flash 3 times Remain	逆時鐘旋轉 順時鐘旋轉 閃爍3次 保持靜止
2	我 是 聰 賢 老 師	From up to down		
3	我 love 昌福	From middle to two nearl	Flash 3 times	From down to up
4	♥中華民國生日快樂♥	From two nearby to midd	Anti-clockwise rotation	From up to down
5	👁️ 🎵 🎶 🎷 🎸 🎹 🎺	All display	Clockwise rotation	From two nearby to midd
6	可編程 USB 風扇	Anti-clockwise rotation	Flash 3 times	All extinguishes
7		From left to right	Remain	From middle to two nearl

可編程 USB

觀看效果 Preview  
停止 Stop  
上傳到風扇 Upload  
離開 Exit





## 設定顏色

- 1 大 家 好
- 2 我 是 聰 賢 老 師
- 3 我 love 昌 福
- 4 ♥ 中 華 民 國 生 日 快 樂 ♥
- 5 自 燃 燈 音 樂 笑 臉 心 心
- 6 可 編 程 USB 風 扇
- 7

- 顏色有 [ 紅. 綠. 藍. 黃. 粉紅. 淺藍. 白色 ]
1. 指 定 位 置 填 滿 方 格
  2. 一 個 文 字 也 可 以 設 定 不 同 顏 色